

Guía del usuario

Mobile Premier with MobileMate™ Micro Reader microSDHC with MobileMate™ Micro Reader Memory Stick Micro™ (M2) with MobileMate™ Micro Reader

USO DE LAS TARJETAS DE MEMORIA DE SANDISK

Uso de la tarjeta de memoria: Inserte la tarjeta de memoria SanDisk en la ranura correspondiente del ordenador, teléfono móvil, cámara digital o PDA. Utilice ahora el dispositivo como lo hace habitualmente, para crear, copiar, editar y mover archivos. La tarjeta de memoria también se puede borrar y reutilizar.

Precauciones: Evite usar la tarjeta de memoria cuando la batería del dispositivo está baja. Para evitar la pérdida de datos, asegúrese de que ha guardado todos los datos antes de retirar la tarjeta de memoria del dispositivo. Para obtener instrucciones adicionales, consulte el manual de usuario del dispositivo. La tarjeta de memoria está diseñada para introducirse fácilmente en su ranura correspondiente sólo de una forma. No doble la tarjeta ni la fuerce al introducirla en la ranura.

Registro del producto: Puede registrar su tarjeta de memoria en línea en el sitio Web de SanDisk en <http://www.sandisk.com/registration>. Si no registra el producto, no verá reducidos los derechos adquiridos bajo la garantía del producto.

Instrucciones de eliminación: No mezcle este dispositivo con los residuos orgánicos domésticos. La incorrecta eliminación puede ser dañina para el entorno y para la salud humana. Consulte con los organismos responsables de residuos para obtener información sobre los sistemas de recogida y depósito de su zona.

USO DE MOBILEMATE MICRO READER CON LAS TARJETAS DE MEMORIA SANDISK

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Ordenador Pentium PC o Macintosh compatible con USB
- Windows Vista, XP y 2000 SP4
- Mac OS X v10.1.2+

CONEXIÓN

Enchufe el lector/grabador MobileMate Micro al ordenador directamente.

Iconos de disco de Windows: Cuando el lector/grabador MobileMate Micro se conecta a un sistema operativo Windows, aparecerá en Mi PC la letra de unidad del icono nuevo asignado de disco extraíble que representa al lector/grabador MobileMate Micro.

Iconos de disco de Macintosh: Cuando el lector/grabador MobileMate Micro se conecta a un sistema operativo Macintosh, al insertar una tarjeta aparecerá en el escritorio un icono denominado "untitled" (sin título) que representa al lector/grabador MobileMate.

UTILIZACIÓN

El lector/grabador MobileMate Micro tiene una sola ranura para tarjetas. lo que significa que las tarjetas microSDHC™, microSD™ y Memory Stick Micro™ (M2) se introducen en la misma ranura.

Inserción de tarjetas

Las tarjetas microSDHC™, microSD™ o Memory Stick Micro™ (M2) se introducen en el lector con la etiqueta mirando hacia arriba. Las tarjetas sólo encajarán de una forma. Las tarjetas microSDHC™ y microSD™ entrarán totalmente en el conector, mientras que en el caso de la tarjeta M2, el extremo sobresaldrá un poco del lector. NO FUERCE LA TARJETA PARA QUE ENTRE EN LA RANURA

Extracción de la tarjeta

Para extraer la tarjeta tanto en un PC con Windows como en un Macintosh:

- Asegúrese de que no se están transfiriendo datos y retire la tarjeta.

Desconexión

PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE DATOS O LA ALTERACIÓN DE LA TARJETA, NUNCA RETIRE EL DISPOSITIVO DEL PUERTO USB SIN HABER LEÍDO PRIMERO LOS PASOS QUE FIGURAN A CONTINUACIÓN.

Windows:

1. En la bandeja del sistema haga clic en el icono "Quitar hardware con seguridad".
2. Seleccione el dispositivo que desea desenchufar.
3. Cuando Windows le notifique que es seguro hacerlo, desenchufe el Lector/Grabador MobileMate del ordenador.

Macintosh:

1. Arrastre el icono "untitled" (sin título) del lector/grabador MobileMate al icono Papelera.
2. Desenchufe el dispositivo.